

# TNT 12000 DoseMate Dosimeter Detector

# Guía de referencia rápida

# Introducción

El TNT 12000 DoseMate permite realizar mediciones de dosis y de dosificaciones rápidamente. La Figura 1 y la Tabla 1 muestran los componentes normales del TNT 12000 que se utilizan para realizar estas mediciones.



grk01.eps

Figura 1. Componentes del TNT 12000

PN 4066000 June 2011, Rev. 1 (Spanish) © 2011 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies.

Tabla 1.	Componentes	del	TNT	12000
----------	-------------	-----	-----	-------

Elemento	Descripción	
1	Pantalla TNT 12000WD X-Ray Test	
2	TNT 12000 DoseMate	
3	Cámara de ionización de 150 cc	
(4)	Cámara de ionización de 15 cc	
5	Cable triaxial para cámara de ionización	

# Configuración de medición

Para evitar descargar eléctricas y daños en la cámara de ionización, desconecte el DoseMate antes de conectar o desconectar el cable triaxial de la cámara de ionización. Aunque tienen una corriente limitada el eje central y las paredes internas operan 300 voltios por encima de la carcasa exterior.

#### Nota

Asegúrese de que tanto el DoseMate como la pantalla X-Ray Test están cargados antes de usarlos. Consulte la sección de carga de la batería del Manual de uso del TNT 12000.

### Conecte la cámara de ionización.

Retire los tapones guardapolvos y conecte el DoseMate a una cámara de ionización, como se muestra en la Figura 2.



Figura 2. Conexión de la cámara de ionización

Coloque la cámara de ionización sobre una superficie estable en el centro del haz de rayos X.

## Encendido

Encienda el DoseMate y la pantalla. La pantalla buscará un detector y realizará una conexión cuando lo encuentre. La conexión se puede realizar mediante un cable USB o de forma inalámbrica. Aparecerá la vista **MEASUREMENT (MEDICIÓN)** de la Figura 3 en la pantalla.

Nota

Si el DoseMate cuenta con un detector de mAs integrado aparecerá una pantalla de conexión anterior a la de medición. Con ⊕ o ©, resalte el DoseMate y, a continuación, use € o € para destacar el botón **Connect** (Conectar). Pulse ENTER para realizar la conexión y mostrar la pantalla de medición de la Figura 3.



Figura 3. Pantalla de medición

Para obtener más información, consulte la sección de configuración del sistema del Manual de uso del TNT 12000.

#### Selección de una cámara de ionización

Para seleccionar una cámara de ionización y su factor de calibración en el DoseMate:

- 1. Pulse () o () para resaltar el botón IC en la pantalla MEASUREMENT (MEDICIÓN).
- Pulse (ENTER) para mostrar la pantalla ION CHAMBER SETUP (CONFIGURACIÓN DE CÁMARA DE IONIZACIÓN) de la Figura 4 en la pantalla.

IC2CF2 IC2CF3 New
IC2CF3 New
New
2.312346e0 Gy/n(

#### Figura 4. Pantalla de configuración de cámara de ionización

- Pulse o para resaltar un ID de cámara de ionización en el marco izquierdo y pulse ENTER. El cursor se desplazará hasta el marco derecho.
- Pulse o para resaltar un factor de calibración y pulse ENTER... El cursor se desplazará hasta el botón Continue (Continuar).
- 5. Pulse (ENTER) para volver a la pantalla MEASUREMENT (MEDICIÓN).

Para obtener más información sobre las cámaras de ionización y los factores de calibración, consulte la sección de uso del dosímetro en el *Manual de uso del TNT 12000.* 

## Establecimiento del modo de medición

Para establecer el modo de medición:

 Pulse D o I para resaltar el botón Mode (Modo) de la parte inferior de la pantalla de medición. Pulse ENTER para mostrar la pantalla MODE SETUP (CONFIGURACIÓN DE MODO) de la Figura 5.



fct250.png

#### Figura 5. Pantalla de configuración de modo

- 3. Pulse ≤ o ⊂ para resaltar el modo Dose (Dosis) y pulse ENTER.
- Pulse 
   para resaltar la casilla Automatic Reset (Restablecimiento automático) y pulse ENTER para marcar la casilla.
- 5. Pulse <sup>©</sup> para resaltar el botón **Continue (Continuar)** y pulse **ENTER** para volver a la pantalla **MEASUREMENT (MEDICIÓN)**.

Para obtener más información sobre los modos de medición, consulte la sección de selección de modos de medición en el *Manual de uso del TNT 12000.* 

### Establecimiento de las unidades de medición

Para establecer las unidades de medición:

 Pulse D o I para resaltar el botón Units (Unidades) de la parte inferior de la pantalla de medición. Pulse ENTER para mostrar la pantalla UNITS SETUP (CONFIGURACIÓN DE UNIDADES) de la Figura 6.

UNITS	SETUP	•\$
Dose	Gy	<b>_</b>
Dose Rate	Gy/sec	<b>.</b>
Frame Rate	0.0	
Temperature	°C	<b>_</b>
Pressure	hPa	<b>•</b>
	Save	Back
		fct251

Figura 6. Pantalla de configuración de unidades

- Pulse o ♥ para resaltar el botón de selección Dose (Dosis) y pulse ENTER para abrir la lista desplegable.
- 4. Pulse T para resaltar el botón **Save (Guardar)** y pulse **ENTER** para volver a la pantalla de medición.

# Realizar una medición

#### Nota

Mantenga el DoseMate fuera del campo de radiación. Sólo la cámara de ionización se debe exponer a la radiación.

- 1. Ajuste la máquina de rayos X para una técnica normal.
- Después de que desaparezca el mensaje "Resetting ... Please Wait... (Restableciendo. Espere...)" de la pantalla, realice una exposición de rayos X convencional.
- El DoseMate emitirá un sonido cuando se detecte una exposición y mostrará los resultados de la medición en la pantalla.

El DoseMate mostrará el mensaje "**Resetting ... Please Wait...** (**Restableciendo. Espere...**)" en la parte inferior de la pantalla de medición mientras se prepara para la siguiente exposición de rayos X. El DoseMate sólo puede realizar una medición una vez que el mensaje ha desaparecido de la pantalla.